RUB SOL SWEDEN AB
RUBSOL.SE

Monteringsanvisning

Profil för trappräcke med plattjärn

Förbered räcket noggrant och montera profilen i korta sektioner medan den är mjuk och följsam.

Du behöver

Rengöringsmaterial | Varmluftspistol eller vattenbad | Verktyg för kapning

1

Förbered underlaget

Rengör plattjärnets ovansida och kanter från smuts, rost och gamla limrester. Kontrollera att inga vassa kanter kan skada profilen.

2

Värm profilen

Värm den del som ska monteras med en varmluftspistol. Håll pistolen i rörelse och värm försiktigt tills profilen är följsam. Om materialet tillåter det kan profilen i stället mjukas upp i hett, men inte kokande, vatten.

3

Montera från ena änden

Pressa profilens läppar över plattjärnet. Arbeta dig framåt en kort bit i taget medan profilen är varm och formbar. Värm på nytt vid behov.

4

Forma vid svängar

Värm försiktigt lite extra där räcket svänger och forma profilen gradvis efter böjen. Kontrollera att den ligger jämnt utan veck eller glipor.

5

Låt svalna och kontrollera

Kontrollera att profilen sitter rätt längs hela räcket. Låt den därefter svalna helt innan du gör den slutliga kapningen.

6

Kapa profilen

Kapa profilen till slutlig längd när den har svalnat. Kontrollera att snittet är jämnt och att profilen sitter ordentligt på plats.

Observera: Värm inte så mycket att materialet missfärgas eller skadas. Kontrollera att den valda uppvärmningsmetoden passar profilens material.